

Instrukcja aktualizacji listy transponderów i oprogramowania miernika DSTM500.

Wszelkie aktualizacje użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność. Wszelkie ewentualne uszkodzenia , nieprawidłowości w działaniu powstałe w wyniku tych operacji nie podlegają gwarancji !

Przed przystąpieniem do aktualizacji należy upewnić się , że miernik jest naładowany. Następnie należy odłączyć ładowarkę.

1. Należy pobrać plik „ listatrDSTM500” lub „softDSTM500” używając linku poniżej
2. Pliki rozpakować na pendrive
4. Załączyć miernik.
3. Podłączyć pendrive do miernika do gniazda USB
4. W menu głównym miernika wybrać „Aktualizacja oprogramowania”
5. Używając odpowiednich przycisków aktualizować listę transponderów.

Linki do pobrania plików

Lista transponderów http://www.mezon.it/pl/pliki_do_pobrania/listatrDSTM500.zip

Program http://www.mezon.it/pl/pliki_do_pobrania/softDSTM500.zip